



CleanSoft



ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ АГЕНТ 0.5L ЗА ЙОНООБМЕННА СМОЛА

Начин на употреба:

1. Прочетете внимателно инструкцията за безопасност на препарата.
2. Внимателно отвъртете капачката.
3. Излейте цялото съдържание на бутилката в солевия кладенец (черна вертикална тръба) в резервоара за сол на омекотителя.
4. Затворете бутилката и я изхвърлете в контейнер за пластамсови отпадъци.
5. Регенерирайте устройството веднъж. Прочетете инструкцията на производителя на устройството. Уредът ще абсорбира дезинфектанта по време на регенерацията. Работата на омекотителя няма да се промени. Можете да продължите да използвате уреда, тъй като това няма да се отрази отрицателно върху качеството на питейната вода.

Препоръчителна честота на употреба: веднъж годишно

Състав / химично наименование: Стабилизиран водороден пероксид, 0,5% във воден разтвор

Употреба: за дезинфекция

В случай на контакт с очите: Изплакнете обилно с течаща вода, леко отваряйки клепачите в продължение на 10 минути. В случай на болка или постоянен дискомфорт, свържете се с офталмолог.

В случай на контакт с кожата: Измийте кожата с вода.

При поглъщане: Пийнете малко вода. НЕ предизвиквайте повръщане.

Безопасно отстраняване след срока на годност: Дезинфектант. Според местните разпоредби. След разтваряне във вода, продуктът трябва да се изхвърли в канализацията.

Опаковка: не използвайте повторно празната опаковка. Измийте и изхвърлете според местните разпоредби.

ОБЕМ: 0,5 л

Срок на годност: 2 години